

Före användning av pooltaket och för att säkerställa bästa funktion bör nedan information tas i beaktning.

1. Snövikten – Pooltak är av aluminiumkonstruktion vilket innebär att snövikten är begränsad. Vid kraftigt snöfall måste snön omedelbart tas bort från pooltaket. Tänk på att blötsnö väger mycket!
2. Vindsäkring – Sektionerna måste vara fixerade/låsta. Eventuell vikbar gavel, dörr eller annan öppningsbar detalj måste vara stängd/låst.
3. Skenorna ska hållas rena från skräp (sand, grus, löv och grenar).
4. Panelens gummilist kan på grund av termisk expansion glida ur aluminiumprofilen. Om detta händer, spraya med fönsterputs och tryck tillbaka gummilisten.
5. Pooltaket ska endast rengöras med vatten. Använd ej högtryckstvätt, borstar, svampar eller rengöringsmedel med slipmedel.
6. Rörliga delar (lås, fjäder, etc.) bör behandlas med WD 40 minst 2 ggr/år (före och efter säsongen). Vindhakar kan behövas justeras över tid.
7. Pooltaket bör öppnas och stängas sakta och försiktigt. Eftersom delarna är gjorda för att positionera och fixera sektionerna, inte bromsa och stoppa sektionerna, bromsa gärna in vid varje automatisk låsning. Skenlåsen är slitagedelar och kan behöva bytas efter några år. Skador som uppkommit pga. ovarsam hantering omfattas inte av garanti.
8. Kemikalier (felaktiga vattenvärden i poolen, aggressiva rengöringsmedel etc.) kan missfärga fästelement av rostfritt stål (A4, 1.4301). det påverkar inte materialkvaliteten och kan lätt avlägsnas med en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel (utan slipmedel).

Skador som uppkommer pga. att ovanstående punkter inte efterföljs omfattas inte av garantin.