



Strömavbrott eller trasig säkring?

Har strömmen gått och alla säkringar ser ut att vara OK i elcentralen inne i lägenheten så kan det ha gått en huvudsäkring. I elcentralen inomhus ska samtliga vippor stå uppåt. Är någon nedåt så har den säkringen löst ut och skall återställas. Kontrollera först varför den har löst ut. Har det varit för många saker inkopplade samtidigt kan det hända.

Huvudsäkringar till våra lägenheter och övriga i huset finns i en elcentral/ skåp utanför huset eventuellt vid/ på en altan. Det kan vara på andra sidan av huset där din lägenhet ligger så du får ta ett varv och se efter.

Där är säkringarna av den traditionella proppmodellen och inte som inomhus där det är automatsökringar som skall vippas uppåt för att fungera.

Säkringarna för lägenheter är på 25 Ampere och för hela huset på 63 Ampere.



För att öppna plåtdörrarna så har vi en speciell nyckel som passar (se exempel).

Nyckeln finns i en **låst nyckelbox** vid hus med adress Fjällbäcken 7. Boxen sitter på en stolpe bredvid trappan (se bild) **Koden till boxen är 1066**

Alla lägenheter har 3 säkringar á 25 ampere i plåtskåpet.




Har den lilla färgpricken lossnat på en säkring skall hela säkringen bytas ut. Troligen är endast en (1) säkring trasig.

Säkringarna till respektive lägenhet är märkta med siffra som motsvarar det som står på skylten/tavlan på insidan av dörren i skåpet.

Det kan också vara en **huvudsäkring för hela huset** som har gått.

Då är dessa på 63 Ampere och är de längst till vänster i rad.

Det går enkelt att byta dessa på samma sätt.



Säkringar ansvarar respektive lägenhetsinnehavare för. Nya finns bland annat att köpa på ICA Supermarket Lindvallen